



1



はくり紙のたけにカッターですじを入れましょう。



2



すじを入れたはくり紙を少しだけはがしておく。後々楽です。

4 3の作業を終えた紙を


のせて、上側と下側がピッタリと合うようにのせます。



3 印刷した紙の上側の紙の下と、下側の紙の上だけを+印に合わせて切っておきましょう。

5


紙がズレないようにみさえながら、はくり紙のカッターですじを入れた部分だけをはがしましょう。





PDFの印刷は、「ページの拡大/縮小」は「用紙サイズに合わせる」を選択し、必ず四隅の+マークが入るよう印刷して下さい。

上側と、下側の接合部はダブる部分がありますので、⑤のように切り落としてからボードに乗せてください。

6 のりが見えた部分だけ
はらはら。




7 同 **5**




8 同 **6**

9 残りのほり紙を
はがしてしゅう。
印刷した紙が折れたり
しなないように。
とてハリハリ。



10 四スミの + マークをとって、
印刷した紙とハネルを切り取る。



完成!!